Comment utiliser le FlashVAPE

Le FlashVAPE est très simple à utiliser. Si vous savez compter jusqu'à 5, alors vous savez comment utiliser le FlashVAPE.




Ce vaporisateur ingénieux a été fabriqué dans l'optique de la fiabilité et de la facilité d'emploi.

Faites simplement:

- 1. Mettez-y la pile, et allumez l'interrupteur principal.
- 2. Remplissez le bol (chambre de chauffe), à peu près à la moitié.
- 3. Appuyez sur le bouton de marche 1-2-3-4-5 secondes.
- 4. Lâchez le bouton, et inhalez la vapeur!

Il n'y a (presque) pas de temps d'attente, pas de préchauffage, pas de délai, c'est aussi simple que ça!

Ensuite, lorsque vous êtes prêt pour votre prochaine bouffée de vapeur, vous n'avez qu'à secouer les herbes dans le FlashVAPE pour une nouvelle redistribution régulière dans le bol. Après ceci, appuyez à nouveau sur le bouton de marche afin de répéter le processus de 5 secondes, et inhaler finalement la vapeur.





La température de vaporisation ou d'évaporation adéquate se trouve entre 190°C et 230°C (250°C pour les concentrés solides). Ces températures sont atteintes en maintenant le bouton de marche appuyé pendant 4 à 5 secondes. Donc, si vous utilisez correctement le bouton de marche, vous avez tout le contrôle pour obtenir la bonne température de vaporisation. Avec un peu d'expérience et de réglage du temps vous trouverez vous-même le bon rythme, combiné avec la vitesse et la force d'inhalation. Vous avez tout le contrôle sur la vaporisation / évaporation de vos herbes.

Recommandations importantes:

- Remplissez le Bol ou la Chambre de chauffe au maximum jusqu'à la moitié pour une vaporisation efficace, et pour ensuite pouvoir secouer les herbes pour la vaporisation suivante.
- Chaque demi -Bol ou Chambre de chauffe peut être inhalé entre 10 et 15 fois, avec un temps de chauffe de 5 secondes, avant que les ingrédients actifs ne soient entièrement évaporés.
- Un pile entièrement chargée peut être utilisée 2 à 3 fois, cependant il est recommandé de recharger la pile après chaque utilisation.

- NE PAS maintenir de bouton de marche enfoncé plus de 5 secondes, la température à l'intérieur de la chambre de chauffe peut monter à plus de 300°C.
- NE PAS inhaler lorsque le bouton de marche est enfoncé. Le flux d'air réduira la chaleur de vaporisation dans la chambre de chauffe. De plus, l'air très chaud peut être douloureux pour la gorge. Attendez toujours 1 seconde après avoir lâché le bouton de marche avant d'inhaler.



- NE PAS surchauffer les piles. Si, pendant l'utilisation, une partie du vaporisateur devient trop chaud pour pouvoir le toucher normalement, arrêtez de l'utiliser et laissez-le refroidir jusqu'à ce que vous puissiez l'utiliser à nouveau.
- NE PAS utiliser d'autres piles qui ne soient pas livrées avec le FlashVAPE. Les piles livrées avec le FlashVAPE sont spécialement de haute qualité (18650 lithium ion: Li-Fe-Po4), qui sont plus sûres que les piles 18650 standard, en outre elles ont une tension / voltage inférieur.
- SEULEMENT utiliser le chargeur / adaptateur intelligent pour charger les piles du FlashVAPE.
- NE PAS démonter le FlashVAPE plus que ce qui est nécessaire pour une utilisation normale. La garantie expirera entièrement à chaque démontage qui dépassera l'utilisation normale!

POUR DES INSTRUCTIONS COMPLETES, nous vous renvoyons au manuel d'utilisation livré avec le FlashVAPE.

